

Telecomando di ricambio per MultiBrand



*Numero apparecchi*

1

*Apparecchi controllabili*

TV MultiBrand

*Comanda*

Comanda tutte le funzioni

*Funzioni*

Menu, Av, Televideo, Colore

*Marche*

Funziona con tutti i modelli MultiBrand

*Tipo di programmazione*

Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto all'uso

*Batterie*

2x 1,5 V - AAA (non inclusa)

*Codice memorizzato*

Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie



Imballo 10 x 28 x 3 cm

