

REPLACEMENT FOR SHARP

cod. 1706

Telecomando di ricambio per TV Sharp con simbologia come originale



Numero apparecchi

1

Apparecchi controllabili

TV SHARP

Comanda

Comanda tutte le funzioni

Funzioni

Menu, Av, Televideo, Colore

Marche

Funziona con tutti i modelli Sharp

Tipo di programmazione

Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto all'uso

Batterie

2x 1,5 V - AAA (non inclusa)

Codice memorizzato

Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie

Altro

Esclusi modelli bluetooth



Imballo 10 x 28 x 3 cm

