



# SCHEDA PRODOTTO

COD. 52.5030.00 MOD. D111904 MITTO B 2CH

## Radiocomandi originali BFT



n° tasti: 2                      Frequenza: 433,92 MHz  
Tipologia: Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

La procedura di duplicazione va effettuata in prossimità della ricevente.

1. Premere, servendosi di uno spillo, il tastino nascosto che si trova nel retro del radiocomando funzionante. Nel caso non fosse presente il tasto nascosto premere contemporaneamente i primi due tasti per 2/3 secondi.
2. Premere il tasto del radiocomando funzionante che si desidera duplicare nel nuovo radiocomando (da programmare).
3. Entro 10 secondi premere, servendosi di uno spillo, il tastino nascosto che si trova nel retro del radiocomando nuovo. Nel caso non fosse presente il tasto nascosto premere contemporaneamente i primi due tasti per 2/3 secondi.
4. Premere il tasto del radiocomando nuovo per completare l'apprendimento.
5. Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato.
6. Per copiare un altro tasto ricominciare dal punto 1.

### Apprendimento remoto

1. Aprire il ricevitore radio (seguire il filo dell'antenna radio, per trovare il ricevitore radio).
2. Premere una volta sul tasto SW1 del ricevitore radio. Il LED del ricevitore radio lampeggia.
3. Premere il tasto nascosto del nuovo telecomando, fino a che il LED del ricevitore resta acceso fisso.
4. Premere il tasto del nuovo radiocomando, fino a che il LED ricominci a lampeggiare.
5. Attendere che il LED si spenga.

### Registrazione del 2° tasto

6. Premere una volta sul tasto SW2 del ricevitore radio. Il LED del ricevitore radio lampeggia.
7. Premere il tasto nascosto del nuovo telecomando, fino a quando il LED del ricevitore resta acceso fisso.
8. Premere il tasto del nuovo telecomando, fino a quando il LED ricominci a lampeggiare.
9. Attendere che il LED si spenga.